

## ПАМЯТКА о порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя

Эксплуатация и обслуживание автономного пожарного извещателя проводится в соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации на данное устройство.

### **1. Назначение автономного пожарного извещателя.**

Автономный пожарный извещатель предназначен для обнаружения возгорания на его ранней стадии, сопровождающегося появлением дыма. При обнаружении задымления извещатель включает оптический индикатор и производит громкий звуковой сигнал тревоги, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека.

Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

### **2. Режимы работы (для автономного пожарного извещателя ИП 212-189А).**

Извещатель сигнализирует о следующих режимах работы:

РЕЖИМ	ИНДИКАЦИЯ	СОСТОЯНИЕ
«Пожар»	Серия длительных звуковых и световых сигналов	Срабатывание извещателя
«Дежурный»	Однократная вспышка каждые 12±0,5 секунд	Нормальная работа
«Предзапыленность»	Двукратная вспышка каждые 10 секунд	Извещатель работоспособен, но требуется обслуживание (очистка дымовой камеры)
«Критическое запыление»	Однократная вспышка каждые 3 секунды	Коррекция запылённости прекращается. Правильная работа извещателя не гарантируется. Требуется обслуживание.
«Разряд батареи»	Краткий звуковой сигнал одновременно со вспышкой каждые 30 секунд	Снижение заряда батареи ниже 5 В. Требуется замена элемента питания
«Неисправность»	Краткий звуковой сигнал одновременно со вспышкой каждые 3 секунды	Извещатель неисправен. Требуется ремонт

Возврат извещателя в дежурный режим происходит автоматически после прекращения действия на него дыма в течение 10-20 секунд.

### **3. Техническое обслуживание**

Для исключения ложных срабатываний не реже 1 раза в 6 месяцев требуется очистка дымовой камеры от пыли - для этого следует продуть извещатель воздухом под давлением в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос, либо иной компрессор с давлением. По окончании продувки необходимо проверить работоспособность извещателя (порядок проведения указан в п. 7.1 паспорта и руководства по эксплуатации извещателя).

Подача прерывистого короткого звукового сигнала одновременно со вспышкой (каждые 30 секунд) свидетельствует о необходимости замены элемента питания. Как правило, замена элемента питания требуется один раз в год. Для этого следует отсоединить корпус извещателя от базы и заменить элемент питания, после чего установить корпус на место.

### **4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Самостоятельно разбирать автономный пожарный извещатель;
2. Подключать его к источнику питания 220 В;
3. Снимать автономный пожарный извещатель, за исключением случаев проведения его технического обслуживания и переезда на другое место жительства.

**ВАЖНО!!!** Снятие и (или) несвоевременное техническое обслуживание автономного пожарного извещателя является нарушением требований пункта 85 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) и влечёт административную ответственность по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей.



*Перейди по QR-коду и посмотри видео о пользе применения автономных пожарных извещателей, о спасении жизни людей. Расскажи своим друзьям и близким!*